



TÉLÉCOMMANDE ROTATIVE

Gamme NOVA et APEX

MANUEL DE L'UTILISATEUR

version 1.0 – 21 octobre 2026



Manuel de l'utilisateur

L'équipe Advance Paris vous remercie chaleureusement d'avoir choisi une télécommande rotative A-RTR.

Pour profiter pleinement de ses fonctions et garantir un fonctionnement optimal, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant la première mise en service.

Avant d'utiliser l'A-RTR, mettez à jour votre amplificateur NOVA ou APEX avec la dernière version logicielle disponible sur le site www.advanceparis.com.

Une fois votre lecture terminée, nous vous recommandons de conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer à tout moment. Ce manuel de l'utilisateur est à retrouver sur la page produit de l'A-RTR sur le site Advance Paris.

Table des matières

CONTENU

Contenu de la boîte	4
---------------------------	---

DESCRIPTION

Description de la télécommande	5
--------------------------------------	---

CONNEXIONS

Important	6
Installation du module A-BTC	7
Appairage	8

UTILISATION

Batterie et recharge	9
----------------------------	---

FAQ

Foire aux questions	10
---------------------------	----

ANNEXES

Spécifications techniques	11
---------------------------------	----

Contenu de la boîte

Vérifiez la présence de l'ensemble des éléments ci-dessous à l'ouverture de l'emballage. En cas de manque, contactez votre revendeur.



Télécommande rotative A-RTR

La télécommande elle-même.

Câble USB-A vers USB-C

Pour la recharge de la batterie. Le chargeur secteur n'est pas fourni.

Module A-BTC non fourni

Pour fonctionner avec votre amplificateur NOVA ou APEX, l'A-RTR nécessite le module A-BTC, vendu séparément. Voir « Installation du module A-BTC », page [7](#).

Description de la télécommande

DESSUS



REPÈRES

1 Couronne rotative de volume

3 Bouton sourdine

5 Bouton standby

2 Bouton entrée suivante — voir page 8

4 Bouton entrée précédente

6 Prise USB-C de recharge, sous la télécommande — voir page 9

Important

- ! Lisez les consignes de sécurité avant toute utilisation.
- ! N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à une humidité excessive.
- ! Ne démontez pas l'appareil.
- ! Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- ! L'A-RTR est compatible uniquement avec les amplificateurs Advance Paris des gammes NOVA et APEX, équipés du module A-BTC (non fourni).

Installation du module A-BTC

L'A-RTR communique avec votre amplificateur NOVA ou APEX par l'intermédiaire du module A-BTC, vendu séparément. Installez ce module avant l'appairage.

- 1 Insérez le module A-BTC à l'arrière de votre amplificateur.
- 2 Allumez votre amplificateur.

Une fois le module installé, passez à l'appairage de la télécommande. Voir « Appairage », page 8.

Appairage

Vérifiez que le module A-BTC est installé et que votre amplificateur est allumé.

- 1 Maintenez le bouton droit de la télécommande, entrée suivante (repère 2, page 5), enfoncé plus de 8 secondes.
- 2 Tous les boutons se mettent à clignoter.
- 3 Au bout de quelques secondes, le logo ADVANCE PARIS reste allumé pendant 3 secondes puis s'éteint : l'appairage est terminé.



TÉMOINS LUMINEUX

- | | |
|---|---------------------|
| ☐ Tous les boutons clignotent | Appairage en cours. |
| ☐ Logo allumé 3 secondes | Appairage réussi. |

Batterie et recharge

L'A-RTR est équipée d'une batterie Li-ion polymère rechargeable de 950 mAh. Son autonomie dépend de l'utilisation : comptez 2 à 3 mois en utilisation normale.

RECHARGE

- 1 Retournez la télécommande et raccordez le câble USB-A vers USB-C fourni à la prise USB-C située en dessous.
- 2 Branchez l'autre extrémité sur n'importe quel chargeur USB de téléphone ou de tablette.
- 3 Laissez charger : une recharge complète dure typiquement 2 heures.

Chargeur non fourni

L'A-RTR est livrée sans chargeur secteur. Vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur USB de téléphone ou de tablette.

Mise en veille

Pour économiser la batterie, la télécommande A-RTR se met en veille. Un ou deux clics de la couronne de volume suffisent pour la reconnecter.

Foire aux questions

La télécommande ne réagit pas.	Elle est peut-être en veille : donnez un ou deux clics de couronne de volume. Si elle ne réagit toujours pas, rechargez la batterie. Voir page 9 .
L'amplificateur ne répond pas à la télécommande.	Vérifiez que le module A-BTC est bien inséré à l'arrière de l'amplificateur et que celui-ci est allumé, puis recommencez l'appairage. Voir page 8 .
Fonctionne-t-elle avec un autre amplificateur ?	Non. L'A-RTR est compatible uniquement avec les amplificateurs Advance Paris des gammes NOVA et APEX, équipés du module A-BTC.
Quel chargeur utiliser ?	N'importe quel chargeur USB de téléphone ou de tablette, avec le câble USB-A vers USB-C fourni. Le chargeur n'est pas fourni.
Combien de temps dure la batterie ?	L'autonomie dépend de l'utilisation : 2 à 3 mois en utilisation normale. Une recharge complète dure typiquement 2 heures.

Spécifications techniques

Type d'appareil	Télécommande rotative
Compatibilité	Amplificateurs Advance Paris NOVA et APEX, avec module A-BTC (non fourni)
Liaison	Sans fil, via le module A-BTC
Commandes	Couronne rotative de volume, entrée suivante, entrée précédente, sourdine, standby
Batterie	Li-ion polymère 3,7 V – 950 mAh – 3,515 Wh
Autonomie	Dépendante de l'utilisation, 2 à 3 mois en utilisation normale
Temps de recharge	2 h typiquement
Recharge	Prise USB-C sous la télécommande, avec n'importe quel chargeur USB de téléphone ou de tablette (non fourni)
Dimensions	6,5 × 6 × 8,5 cm (L × H × P)
Dimensions packaging	12,5 × 9,2 × 12,5 cm (L × H × P)
Poids	546 g net, 734 g brut
Contenu de la boîte	Télécommande A-RTR, câble USB-A vers USB-C (chargeur non fourni)
Code EAN	3 760 179 292 657

MARQUES

Les noms de produits et de sociétés mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.